

## Wichtige Hinweise zu unseren White-Boards

1. Um zu verhindern, dass die Tinte verwischt wird, wischen Sie sie nur ab, wenn sie komplett getrocknet ist. Dies ist sehr wichtig bei unserem bedruckten Whiteboard, da dies sonst zu Beschädigungen führen kann.
2. Wischen Sie die getrocknete Tinte nur mit einem **sauberen** Tuch oder einem speziellen Whiteboard-Filzwischer ab.
3. Reinigen Sie das Board bei Bedarf mit einem für Whiteboards geeigneten Reinigungsspray. Verwenden Sie **niemals** andere Reiniger wie z.B. Fensterreiniger, da diese zu permanenten Schäden auf der Oberfläche führen können.

### Bitte beachten Sie:

Einige Markenschreiber, auch von namhaften Herstellern, lassen sich nur sehr schlecht entfernen. Nutzen Sie ebenfalls spezielles Reinigungsspray bei diesen Produkten.

Einige Markenschreiber haben wir getestet und deshalb empfehlen wir Ihnen **dringend**, nur diese zu verwenden:

- Whiteboard-Marker von STAEDTLER
- Whiteboard-Marker von SMIT Visual
- Whiteboard-Marker von Edding

## Wir haften nicht für unsachgemäße Behandlung.